

NORME PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL MIXER

PRIMA DI ACCENDERE

- Controllare che tutti i volumi siano a 0 (tutti i fader tutti i gain, i controlli del volume delle spie)
- Controllare che il volume delle casse e delle spie siano a zero

SEQUENZA DI ACCENSIONE

- Accender prima di tutto il mixer
- Accendere le casse
- Alzare il volume delle casse fino a circa metà
- Alzare il fader del main mix fino al livello “0”

CHECK SOUND

- Alzare gradualmente il fader del canale
- Regolare l'equalizzazione del canale e il PAN
- Regolare il volume delle spie

SEQUENZA DI SPEGNIMENTO

- Portare tutti i volumi delle casse e del mixer (fader, gain, volume degli AUX) al minimo
- Spegner le casse
- Spegner il mixer
- Staccare tutte le spine

